

CLIMATISATION · PARTICULIERS · ÎLE-DE-FRANCE

La climatisation de votre maison, posée par des techniciens salariés.

Étude, installation, mise en service et entretien de climatisation réversible pour votre logement — par les équipes génie climatique du Groupe HUARD, en Île-de-France depuis 1966.

Une climatisation réversible adaptée à chaque logement.

Toutes nos installations rafraîchissent l'été et chauffent l'hiver, avec une consommation maîtrisée. Nous conseillons la solution qui correspond à votre logement, pas la plus chère.

LE PLUS COURANT

Mono-split mural

Une unité intérieure discrète pour une pièce : séjour, chambre, bureau. Installation en une journée dans la plupart des cas.

Appartement · une pièce à traiter

PLUSIEURS PIÈCES

Multi-split

Une seule unité extérieure alimente deux à cinq unités intérieures, réglables indépendamment. Idéal pour les chambres et le séjour.

Maison · appartement familial

INVISIBLE

Gainable

Le matériel est logé dans les combles ou un faux plafond ; seules des grilles discrètes sont visibles. Le confort dans toute la maison, sans unité apparente.

Maison · rénovation ou construction

CHAUFFAGE & RAFRAÎCHISSEMENT

Pompe à chaleur air/air

La climatisation réversible est une pompe à chaleur air/air : un chauffage d'appoint performant l'hiver, qui peut ouvrir droit à une prime CEE selon votre situation.

Remplacement de convecteurs électriques

Ce que comprend une installation HUARD Clim

- ☒ Visite technique à domicile et bilan des besoins pièce par pièce
- ☒ Dimensionnement et choix du matériel adaptés à votre logement
- ☒ Pose soignée, raccordements frigorifiques et électriques aux normes
- ☒ Mise en service, réglages et prise en main avec vous
- ☒ Contrat d'entretien annuel proposé, avec la même équipe

Quatre étapes, une seule équipe.

La personne qui étudie votre projet suit le chantier jusqu'à la mise en service. Pas de sous-traitant de pose.

01

Visite à domicile

Mesure des pièces, repérage des passages de liaisons et de l'emplacement de l'unité extérieure. Gratuit et sans engagement.

02

Devis clair

Matériel, pose, mise en service, options : tout est détaillé. Sans surprise le jour de l'intervention.

03

Pose et mise en service

Installation, raccordements, contrôle d'étanchéité du circuit, mise en service. Chantier laissé propre.

04

Prise en main

Pilotage, bons réglages, entretien courant. Contrat d'entretien annuel proposé.

Le génie climatique est notre métier depuis 60 ans.

Le Groupe HUARD conçoit, installe et entretient des installations de climatisation, de ventilation et de chauffage pour des collectivités, des gares, des hôpitaux et des bureaux en Île-de-France. HUARD Clim met ce savoir-faire — et les mêmes techniciens — au service des particuliers.

- Des techniciens salariés, formés et habilités à la manipulation des fluides frigorigènes
- Du matériel de grandes marques, choisi pour sa fiabilité et la disponibilité des pièces
- Une entreprise francilienne installée à Bièvres, joignable, qui existe depuis 1966
- Un seul interlocuteur du devis à l'entretien — et une astreinte pour les clients sous contrat

QUALIFELEC

RGE QUALIBAT

CEMAFROID

NF SERVICE

Aides et financement

La climatisation réversible relève de la fiche CEE « BAR-TH-129 » (pompe à chaleur air/air). Le montant de la prime dépend du logement, de la surface traitée et des revenus du foyer : nous vérifions l'éligibilité avec vous et nous montons le dossier. Estimation indicative, sous réserve des conditions en vigueur et de l'éligibilité du matériel retenu.

Une installation qui dure, c'est une installation entretenue.

Contrat d'entretien annuel

Nettoyage des filtres et des échangeurs, contrôle du circuit frigorifique, des condensats et des réglages. Un rapport après chaque visite.

Garanties

Garantie constructeur sur le matériel et garantie de pose HUARD sur nos travaux. Les conditions précises figurent sur votre devis.

Dépannage

En cas de panne, vous appelez le même numéro et vous avez affaire à des gens qui connaissent votre installation.

Toute l'Île-de-France, depuis Bièvres.

Essonne

91

Yvelines

78

Hauts-de-Seine

92

Val-de-Marne

94

Paris

75

Seine-et-Marne

77

Val-d'Oise

95

Seine-Saint-Denis

93

Combien de temps dure une installation ?

Un mono-split se pose généralement en une journée ; un multi-split ou un gainable demande d'un à trois jours. La durée exacte figure sur le devis.

Faut-il une autorisation pour l'unité extérieure ?

En copropriété, l'accord du syndic ou de l'assemblée générale est nécessaire. En maison, certaines communes demandent une déclaration préalable. Nous vous indiquons la démarche lors de la visite.

Est-ce bruyant ?

Les unités intérieures récentes fonctionnent autour de 20 à 25 dB en mode nuit. L'unité extérieure est positionnée pour limiter la gêne, pour vous comme pour vos voisins.

Parlons de votre projet.

TÉLÉPHONE

01 73 23 61 00

Lun – Ven · 8h00 – 18h00

E-MAIL · SITE

contact@huard.fr

huardclim.fr — demande de visite en ligne

VOTRE CONSEILLER HUARD CLIM